

BRUKSANVISNING

Svensk: Sista sidan 



Cruise Control

Fotoboksvarsler / Kameravarnare

© Produsent: SOKO AS • www.soko.as • www.cruisecontrol.no



Denne enheten leveres klar til bruk, og vi sender ut ny oppdatering med alle nye fotobokser hver mnd. Registrer deg derfor i dag for å kunne laste ned siste oppdatering, samt at du også får en email hver gang vi har ny oppdatering. Registrer ditt serienummer på www.cruisecontrol.no og dermed få tilgang til gratis oppdatering.



SLIK KOMMER DU I GANG

Når batteri er fulladet er enheten klar til bruk. Plasser Cruise Control på bilens dashboard med fri sikt mot himmelen slik at den får kontakt med satellitt. Trykk PÅ-knapp i to sekunder. La den ligge stille til den har fått første satellittkontakt (det kan ta 1-2 minutter. Satellittkontakt varsles med et pling og lyset skifter fra kun grønt til grønt/rødt). For videre bruk er Cruise Control normalt klar noen sekunder etter den er slått på, og trenger ikke ligge stille ved oppstart. Ikke la den ligge i sola når du har parkert.

Cruise Control fotoboksvarsler er en GPS med innebygget fotoboksvarsler for bruk i bil. Batteriet varer i ca. 20 timer etter fullading. Den bruker GPS teknologi for nøyaktig posisjonering i forhold til fotobokser. Det er ingen garanti for at vi til enhver tid har samtlige fotobokser, og det er også et ansvar på kunden å jevnlig oppdatere kart fra www.cruisecontrol.no. Cruise Control står ikke til ansvar dersom kunden skulle få en bot i en fotoboks som ikke er lagt inn. Vi anbefaler alle å rapportere inn til oss dersom du passerer en boks som ikke er lagt inn, eller dersom den gir alarm for en fotoboks som er flyttet eller er lagt inn feil i Cruise Control. I esken ligger tre ladere/tilkoblingsmuligheter. Det er stikkontakt, USB-port på pc eller sigarettenneren i bil. Les om lading av batteri på neste side.

ESKENS INNHOLD

1. GPS mottaker "Cruise Control" med fotoboksvarsling 2. Lithium-ion oppladbart batteri (ekstra batteri kan kjøpes hos oss) 3. 12V billader med USB kabel 4. Lader 220 v

BESKRIVELSE HARDWARE

7) Høyttaler 8) LED1 *gps fiksk status * vol opp * legg til ny posisjon 9) LED2 * power status * av/på 10) LED3 * vol ned * fjern posisjon 11) LED alarm 12) Ladekontakt

BATTERI/ LADING

Første gang: Batteriet monteres med teksten synlig. Plastfilen er til å løfte batteriet ut, ikke riv det av! Batteriet må lades 8 timer første gang. Enheten skrur seg på når ladingen starter, og lysdioden (LED2) lyser grønt, og vil skru seg av etter 3 timers lading. La den stå på i ytterligere 5 timer. Normal ladetid er 3 timer.

Oppbevaring: Vi anbefaler at batteriet tas ut dersom enheten ikke skal brukes på 2 uker eller mer.

Lavt batteri: Varsles med lang sekvens med tone (bip-bip-bip...); Deretter skrur enheten av da den ikke lenger kan varsle korrekt.

Lading: Den blinker grønt når den lader og lyset slukkes når den er ferdig ladet.

OBS! Bli det behov for å skifte eller skaffe et ekstra batteri, så kan det kjøpes hos oss.

SLÅ PÅ / AV

Trykk inn midterste knapp i to sekunder. Du hører velkomstlyd, og det grønne lyset aktiveres. Enheten leter nå etter satellitter og når den har funnet en (fått fiksk) og vet posisjonen, begynner den røde lampen å blinke. En kort kvitteringslyd høres når den har satellittfiksk og er klar til å brukes.

Slå av: Trykk knappen i midten i 2 sek. Du hører en velkomstlyd, og lyset skrur av.

VARM START/ KALD START

Normalt er Cruise Control klar noen sekunder etter den er slått på. Betingelsen er at batteriet ikke er tatt ut siden

forrige gang den hadde fiksk. Første gang den skrur på bør den ligge i ro til den har fått satellittfiksk. Den tar ikke signaler innendørs eller i tunneler. Det kan ta noen minutter (kald start). Dette kan også skje hvis den har vært tom for strøm svært lenge, eller batteriet har blitt tatt ut. Skru på Cruise Control i god tid før turen begynner (ca 3-5 min).

DAGLIG BRUK

Skrur Cruise Control på når kjøreturen begynner. Legg den på dashboardet foran deg slik at den har fri sikt gjennom frontruta. På batterilokket er det gummiknaster som gjør at den ligger stødig. OBS! Pass på at den ikke ligger i veien for evt. Airbag på passasjersiden.

FOTOBOKSVARSLING

Cruise Control varsler fotobokser i din kjøretretning. Når man nærmer seg en fotoboks, vil det komme et forvarsel med lyd og lys 500 meter før boksen passerer. Lysvarselet er aktivt helt til boksen er passert. Når det er 300 meter igjen gir Cruise Control beskjed om hastigheten er for høy. Hvordan det høres ut avhenger av lydpakken du bruker. I tillegg blinker varselyset på fronten av enheten hurtig hvis farten er for høy.

TUNNELFUNKSJON

Cruise Control mister satellittsignalet i tunnel, og vil derfor varsle i forkant av en tunnel med fotoboks i. MEN, pass uansett på farten, undersjøiske tunneler er bratte slik at farten øker lett, og det står ofte flere fotobokser på rad i samme retning. Siden mottageren nå ikke tar imot

signaler fra satellittene, kan ikke nøyaktig posisjon varsles.

MØRKEKJØRING

Blinkingen kan virke forstyrrende og kan derfor skrur av. Hold venstre og høyre knapp samtidig til lyset skrur av, ca 2 sekund. Tilsvarende prosedyre for å slå på igjen.

KØKJØRING

Varsel stopper når bilen står i ro.

GJENNOMSNIITSMÅLING

Cruise Control varsler på samme måte dersom hastigheten er for høy ved gjennomsnittsmålinger mellom to fotobokser.

AUTOMATISK STRØMSPARING

Når enheten står i ro 15 minutter, vil den automatisk skrur seg av. Bevegelsessensoren aktiverer enheten når bilen beveger seg igjen.

VOLUM OPP/ NED

Trykk kort på venstre (opp) eller høyre (ned) knapp for å endre volum. Volum er i 3 trinn, og helt avstengt. OBS! Ikke hold knapp nede for lenge, da lagrer/sletter du en posisjon.

LAGRE NY POSISJON

Dersom du passerer et punkt du ønsker å legge inn på din Cruise Control, hold venstre knapp inne i 3 sekunder til du hører kvitteringslyd. Slett dette punktet ved å holde inne høyre knapp i 3 sekunder når posisjonen passerer. Fart og retning lagres, dvs. den farten du selv holder ved passeringen.

SPØRSMÅL OG SVAR, PROBLEMSØK OG BRUKERTIPS www.cruisecontrol.no/faq.htm

Cruise Control Fotoboksvarsler

(Magesinet GADGETS)

Prikkfritt

Cruise Control Fotoboksvarsler sparer deg for penger fra det øyeblikket du slår den på.

Det er tillatt å bruke fotoboksvarslere i Norge. Hvorfor ikke alle har en slik i bilen sin er et mysterium, særlig når det både er billig å kjøpe og svært enkelt i bruk.

Bil FAKTA

Cruise Control fotoboksvarsler

+ Denne sparer du inn igjen på et øyeblikks uopmerksomhet.

LIVSTIDSGARANTI TIL ALLE BETALENDE ABONNENTER!

Vi reparerer eller erstatter defekte enheter uansett hvor gamle de er. Alt vi krever er at du har status som abonnent og at enheten har en defekt som gjør at Cruise Control ikke fungerer tilfredstillende.

Begrensninger i garantien

Vi står ikke ansvarlig for skader som kunden åpenbart har påført enheten selv, slik som å glemme den ute i regnvær, kjøre over med bil eller annet selvpåført skade. Dersom ditt abonnement har utløpt og betaling ikke gjort opp innen frist frafaller garantien. Garantien gjelder ikke tilbehør slik som ledninger og batteri. Kunde må selv dekke portoutgifter ifm reklamasjoner.

Forbrukerkjøpsloven

Forbrukerens rettigheter i henhold til Forbrukerkjøpsloven gjelder de første to år uavhengig om man er abonnent eller ikke.



Bøtesatser for fartsovertredelser i Norge

Strekninger med fartsgrense på 60 km/t eller lavere:

Overskridelse	2004:	2005:	2006:	2007:	2008:
5 km/t	500	600	600	600 (0 prikker)	600 (0 prikker)
10 km/t	1.200	1.600	1.600	1.600 (0 prikker)	1.600 (0 prikker)
15 km/t	2.200	2.900	2.900	2.900 (1 prikk)	2.900 (1 prikk)
20 km/t	3.200	3.600	3.600	4.200 (2 prikker)	4.200 (2 prikker)
25 km/t	3.200	4.200	4.200	6.500 (2 prikker)	6.500 (2 prikker)

Strekninger med fartsgrense på 70 km/t eller høyere:

Overskridelse	2004:	2005:	2006:	2007:	2008:
5 km/t	500	600	600	600 (0 prikker)	600 (0 prikker)
10 km/t	1.200	1.600	1.600	1.600 (0 prikker)	1.600 (0 prikker)
15 km/t	2.000	2.600	2.600	2.600 (0 prikker)	2.600 (0 prikker)
20 km/t	2.800	3.600	3.600	3.600 (1 prikk)	3.600 (1 prikk)
25 km/t	3.800	4.900	4.900	4.900 (2 prikker)	4.900 (2 prikker)
30 km/t	5.000	6.500	6.500	6.500 (2 prikker)	6.500 (2 prikker)
35 km/t	6.000	7.800	7.800	7.800 (2 prikker)	7.800 (2 prikker)

Ved 8 prikker mister man førerkortet.

Visste du at: • I 2007 resulterte fotoboksene i totalt 153 669 forelegg, som ga inntekt på 363 millioner kroner.

• I 2003 var de samme tallene 17 207 forelegg og som ga 27 millioner kroner til statskassen. • I snitt knipses en bilist av en fotoboks hvert tredje minutt • Hver fotoboks tjener inn i snitt 1.1 mill. til statskassa • Gjennomsnittsbøten er på 2.370 kroner